

Для обновления 3102 через Ethernet нужно:

1. подключиться к 1 порту LAN 3102
2. дать команду 3102 на переход в загрузчик LAN для этого:
 - 2.1 запустить bin2ftp с ключами:
bin2ftp.exe -u <IP адрес 3102>
 - или
 - 2.2 в терминале 3102:
в меню "04(04)Запись команды"
находясь на пункте "00(01) Выполнить команду:"
передать значение "update"
3. запустить PIC32UBL
4. поставить галку Ethernet Enable и указать IP адрес 3102, UDP порт 6234
IP адрес должен быть тот что в конфигурации!!! (3102 в режиме загрузчика отвечает на ping)
на 192.168.10.1 K3106 не будет реагировать даже при включенной правой перемычке!!!
(если совсем забыл IP то шить программатором прошивку 2.01)
5. нажать Connect
Нормальная реакция:
Device connected
Bootloader Firmware Version: 1.1
6. нажать Load HEX File и выбрать файл прошивки
Нормальная реакция:
Hex file loaded successfully
7. нажать Erase-Program-Verify
Нормальная реакция:
Flash Erased
Programming completed
Verification successfull
8. по завершении прошивки не забыть нажать Run Application !!!
Нормальная реакция:
Command issued to run application
9. нажать Disconnect
Нормальная реакция:
Device disconnected